



vtech®

用户手册

Fluttering Flamingo 摇摆火烈鸟



© 2026 vtech
91-004791-008



亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，伟易达®深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。伟易达®玩具旗下拥有婴幼儿、变形恐龙、神奇轨道车、学习、Marble Rush滚珠大冒险等系列0-8岁儿童电子教育玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，伟易达®玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是伟易达®始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”

微信号：“vtechtoys”





产品介绍：

非常感谢您购买**伟易达®“摇摆火烈鸟”**！该产品是专门为6个月以上婴幼儿开发设计的电子教育玩具。

快来和**伟易达®“摇摆火烈鸟”**一起摇摆晃动吧！轻轻拉动火烈鸟的腿，看它的翅膀欢快地前后扑扇，并引发有趣的电子声光反应，让宝宝乐不释手，不断地去发现和探索！





包装清单：

- 一部**伟易达®“摇摆火烈鸟”**主机
- 一本用户手册

警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

警告： 电池应由成人进行安装和更换。
请将电池放在儿童无法接触的地方。

注意： 用户手册含有重要信息，请保留备用。


注意：

1. 将吸盘用力按压在光滑、干净且平整的表面。为达到最佳吸附效果，请确保接触面与吸盘均无灰尘污渍。
2. 本吸盘适用于塑料等实心光滑表面，请勿在粗糙、多孔、凹凸不平的表面使用。
3. 使用前请检查表面是否适用，若吸盘易松动、脱落，请更换合适的光滑平面重新安装。



电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子将主机背部的电池盒后盖拧开；如里面有用过的电池，请取出。
3. 如右图所示装入2节新的1.5V 7号 (AAA/LR03/AM-4) 电池。
(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。



电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性 (+, -) 放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 不要将电池投入火中；
10. 长时间不使用产品请将电池取出，以免出现电池漏液现象。



产品说明：

1. 开 / 关机及音量选择键

滑动此键到小音量（）或大音量（）位置开机。滑动此键到关机位置（）关机。



2. 自动休眠

为节约电池寿命，如果在大约 45 秒钟对主机无任何输入操作，主机将自动进入休眠模式。进入休眠模式后，按数字键、音乐键或拉动双腿均可唤醒主机。

注意：当电池电量不足时，在玩耍过程中主机灯光会变暗或突然关机，请及时更换电池！

游戏说明：

1. 数字键

按键学习双语数字及短句、了解关于火烈鸟的小知识。灯光随着声音闪烁。






2. 音乐键

按键听歌曲、音乐。灯光随着声音闪烁。



3. 可拉动的腿

拉动火烈鸟的腿，看它的翅膀欢快扑扇，引发萌趣的语音和音效。灯光随着声音闪烁。



音乐列表：

1. Happy Farmer
2. Fiddle-De-Dee
3. I'm Forever Blowing Bubbles
4. Lazy Mary Will You Get Up?
5. A-Tisket, A-Tasket
6. Little Robin Red Breast
7. Listen to the Mockingbird
8. Six Little Snails
9. While Strolling Through the Park
10. Little Bo Peep



主题歌歌词：

歌曲一

我是一只快乐的火烈鸟，
瞧我有两只大大的脚，
我晃着脑袋摇啊摇，
一心只为把美味找！

歌曲二

One, two, three,
One, two, three,
We can play together,
You and me!

歌曲三

扇扇扇翅膀，
前前后后轻轻荡，
扇扇扇翅膀，
扇动翅膀去飞翔！



维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现以下情况（包含不限于）：自动关机、死机、重复发声、声音断断续续、带马达产品出现速度慢/无法移动、遥控产品不遥控等现象，请更换全新电池。

若更换电池后仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点或请拨打我们的客服电话：400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。



摇摆火烈鸟的布料及成分

物料名称	材料及成分
3mm 粉色超柔	100% 涤纶 (polyester)
1mm 超柔印花	100% 涤纶 (polyester)
响纸	100% 涤纶
PP 胶件	PP rubber material
布标	100% 涤纶
车缝线 604	100% 涤纶



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

* 关于生产日期，请参考产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWDD（MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸 (2-乙基)己酯 (DEHP)
外壳组装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线路板组装	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB 26572 标准规定的限量要求以下。

×

表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管、贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容、陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）含铅量超出 GB 26572 标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分部件符合《中国电器电子产品有害物质限制使用豁免清单》相关规定，同时符合欧盟 RoHS 指令 (EU) 2011/65/EU 豁免条款。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。
请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，
若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！



电池中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP)
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB 26572 标准规定的限量要求以下。



保 修 卡

用户姓名：		联系方式：	
产品型号/品名：		购买日期：	
购买地址/门店：		送修日期：	
通讯地址：			
故障描述：			
以下由维修单位填写：			
维修日期	检测结果	处理方式	维修人员签字
备注：请您妥善保管有效购买凭证（如发票、订单截图等）或保修卡，获得保修服务时应当出示上述凭证，以保障您的合法权益。 本保修卡须经销售单位盖章后方可生效。人为损坏不属于保修范围，具体保修范围以“伟易达玩具中国大陆地区保修服务条款”约定为准。 扫码了解保修条款详细内容：  保修条款			



沿
此
虚
线
剪
下
寄
回



vtech® 品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南12路
05号伟易达研发大楼7层

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

工作日周一到周五 8:30-12:00 13:30-17:30

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有