

vtech®

用户手册

Disney
迪士尼
MICKEY
MOUSE
& Friends

神奇
轨道车

米奇系列梦幻世界



© Disney
www.disney.com

© 2018 vtech
91-003541-010

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，伟易达®深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。伟易达®玩具旗下拥有婴幼儿电子教育玩具、变形恐龙、神奇轨道车、Little Love、KidiSchool早教英语学习等一系列0-8岁儿童玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，伟易达®玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是伟易达®始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”

微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“神奇轨道车 米奇系列梦幻世界”玩具!该产品是专门为1至5岁的幼儿开发设计的。

欢迎来到伟易达®“神奇轨道车 米奇系列梦幻世界”!这儿有刺激的斜坡、有趣的摩天轮及奇妙的环岛……所有用迪士尼形象的小车均采用迪士尼动画片的原声配音。小车能与场景的感应区产生有趣的互动,给出有趣的电子声光反应,欢乐多多!



包装清单:



一辆米奇系列小汽车



一个城堡顶部



一个城墙



一个电梯



一个电梯支柱



一个电梯基座



一个城堡支柱




一个斜坡A




一个斜坡B



一个斜坡支柱



一只小船



一个小船基座 2



一个环岛




一个指示路标




一个闸门




一个有闸门图标的长直轨拼板




一个长直轨拼板



一个连接摩天轮装置的直轨拼板



一个短直轨拼板




两个有凹凸位的方型轨拼板



一个90° 转角带凸点的扇形轨拼板



一个60° 转角带凸点的扇形轨拼板




一个60° 转角带凹槽的扇形轨拼板



一个短轨拼板



一个摩天轮



一份标贴

• 一份用户手册


警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

注意： 用户手册含有重要信息，请保留备用。

解开包装锁扣(适用时)：


① 逆时针旋转包装锁扣几圈。

② 拔出包装锁。



电池安装：（米奇系列小汽车）

1. 电池的更换必须由成人进行安装。
2. 确认主机处于关机状态。
3. 用螺丝起子将位于主机后面的电池盒后盖拧开，如里面有用过的电池，请取出。
4. 如右图所示装入2节新的1.5V 7号（AAA/LR03/AM-4）电池。（为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。）
5. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。





电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从产品中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+、-）放入；
7. 用尽的电池应从产品中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

贴纸说明：

请按下列图表数字标识，将贴纸对应地贴于玩具上。



组装说明—米奇系列梦幻世界：


乘着安全第一的原则，为了保证您孩子的安全，请让成年人组装此产品。

1. 将电梯支柱安装在电梯基座上。然后如下图所示，将电梯插入电梯支柱。出现“咔”的一声，表示安装完毕。




2. 请按以下操作安装城堡：


A. 如下图所示，将城堡顶部安装在城墙和电梯支柱上。出现“咔”的一声，表示安装完毕。



B. 如下图所示，将城堡支柱插入城堡顶部。出现“咔”的一声，表示安装完毕。




3. 如下图所示，拼接斜坡A和斜坡B，接着将斜坡安装在斜坡支柱上。出现“咔”的一声，表示安装完毕。



4. 如下图所示，将小船安装在斜坡B上，接着拼接小船基座。出现“咔”的一声，表示安装完毕。



5. 如下图所示，将斜坡A安装在城堡顶部上。







6. 如下图所示，将指示路标安装在环岛。



7. 如下图所示，将闸门安装在有闸门图标的长直轨拼板上。



8. 如下图所示，将摩天轮安装在连接摩天轮装置的直轨拼板上。出现“咔”的一声，表示安装完毕。



完成上述操作后，将安装好的部件与其它的轨道拼板任意拼接组合，可以搭建出不同的米奇系列梦幻世界。



探索与发现：

可以与神奇轨道车轨道系列或其它场景拼接（独立销售），来拓展米奇系列梦幻世界，激发孩子的创造力。



主机说明—米奇系列小汽车：

开/关机键

滑动开/关机键到开机(⏻)位置开机，滑动开/关机键到关机(●)位置关机。



自动休眠

为节约电池寿命，如果在大约60秒钟之内对主机无任何输入操作，主机将自动进入睡眠模式。进入睡眠模式后，按动米奇或快速推动米奇系列小汽车重新唤醒主机。

注意：在包装中米奇系列小汽车处于试玩模式。打开包装后，将米奇系列小汽车关机再开机即可进入正常模式玩耍。如果主机重复多次自动关机，表示电量不足，建议更换新电池。






游戏说明—米奇系列梦幻世界：

1. 米奇系列梦幻世界的互动感应区能与米奇系列小汽车及其它神奇轨道车（其它小车独立销售）进行互动，播放欢快有趣的音效、语音和主题歌。



2. 米奇系列小汽车进入电梯互动感应区，升起电梯到城堡顶部，推动小汽车从弯曲的斜坡向下滑行，使船只摆动。



3. 米奇系列小汽车进入环岛，旋转路标，看小车转圈圈。




4. 米奇系列小汽车进入摩天轮，旋转摩天轮转圈圈，增添角色扮演的乐趣。




游戏说明—米奇系列小汽车：

1. 滑动开/关机键到开机位置开机，您将听到可爱有趣的主题歌、语音和音效。灯光随着声音闪烁。



2. 按动米奇，您将听到可爱有趣的音效、主题歌和语音。灯光随着声音闪烁。



3. 推动米奇系列小汽车，您将听到可爱欢快的音效和音乐。当音乐播放时，再次推动小汽车，将会在音乐上加播有趣的音效。灯光随着声音闪烁。



4. 米奇系列小汽车能跟米奇系列梦幻世界进行有趣的互动。当小汽车进入或经过米奇系列梦幻世界的任一互动感应区，将出现有趣的声光反应。米奇系列小汽车还能与其它场景进行互动（每个场景独立销售）。



主题歌歌词：

1. Vroom, Vroom 我们去探险,
Vroom, Vroom 我们去探险,
Vroom, Vroom 我们去探险,
和朋友探险真快乐！耶！
2. 我们一起去旅行,
Doo-da, doo-da
我们一起去旅行,
欢笑和歌唱。
3. 哇吼！1,2,3,
来吧和我快乐旅行！哈哈！哈哈！

音乐列表：

1. Camptown Races
2. Clementine
3. The Entertainer
4. Oh! Susanna
5. Skip to My Lou
6. This Old Man

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机。
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：
400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

* 关于生产日期，请参考产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWDD（MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出； 电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池， 电池不可作为生活垃圾处理， 若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

保修条款

感谢您选择vtech®品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的vtech®品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费及其它任何其它费用本公司均不予承担。

七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。

保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号
购买日期	通讯地址	
送修日期	故障描述	
		签字

以下由维修单位填写

维修日期	检测结果	处理方式	维修人员签字
备注: 产品是否符合三包: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech® 品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉口伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有